



Holzen-Forst – Holzen 1 – D-83370 Seeon

Plotter Schmiede

Holzen 1

DE-83370 Seeon

Tel. +49 (0)8621-6498059

Fax.+49 (0)8621-6498060

Montageanleitung Folienbeschriftung mit der Folie Oracal 751 C mit Transferpapier

Schritt 1: Vorbereitung

Der zu beklebende Untergrund muss sauber sein! (keine Fettrückstände, Schmutz oder ähnlich)

- Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 15 Grad betragen, damit der Kleber später richtig anzieht
- Am besten in einer Garage oder wenigstens unter einem Carport anbringen.
- Die Fläche muss trocken sein

Schritt 2: festlegen, wo aufgeklebt wird

- Den Aufkleber an die Stelle halten, wo er am Ende aufgebracht werden soll
- Bitte beachten, dass die Folie nicht zwingend gerade sein kann, weil der Schnitt vom Aufkleber abhängt

Bitte von einer zweiter Person aus etwas Entfernung betrachten lassen

- Die Stelle markieren (mit wasserlöslichen Stift oder mit Malerkrepp usw, die Markierung muss nur wieder entfernt werden können)

Schritt 3: Ecke vom Trägerpapier lösen

- Eine Seite vom Trägerpapier vorsichtig lösen (Trägerpapier = Karomuster)
- Darauf achten dass der Aufkleber am Transferpapier haftet (Übertragungsfolie) = durchsichtige Folie)
- Klebeseite bitte NICHT berühren

Montageanleitung Folienbeschriftung mit der Folie Oracal 751 C mit Transferpapier

Schritt 4: Ansatz an Markierung

- Den Aufkleber an der markierten Seite vorsichtig ansetzen (Träger unten, Transferpapier oben)
- Vorsichtig mit der flachen Hand oder am besten mit einem Rakel oder einem ähnlichen Gegenstand den ersten Teil fest andrücken
- Ab hier gibt es kein Zurück mehr! Klebt der erste Teil am Lack/Glas, geht der Aufkleber nicht mehr ab, ohne dass man ihn zerstört
- Alternativ kann man auch vorher das komplette Trägerpapier abziehen, es ist jedoch nur für Geübte zu empfehlen, da die Klebefläche frei herumfliegen kann und ausversehen bereits irgendwo kleben bleiben kann

Schritt 5: Anrakeln

- Am besten bei länglichen Aufklebern von einer Seite anfangen
- Bei sehr kleinen und filigranen Aufklebern darauf achten, dass auch alle I-Punkte, Kommas und kleine Details nicht am Trägerpapier hängen bleiben
- Es ist manchmal etwas fummelig, aber einfach das Trägerpapier im flachen Winkel behutsam abziehen!
- Sie müssen nicht ziehen und zerren, sondern "das Papier laufen lassen"

Schritt 6: Transferpapier abziehen und Aufkleber trocknen lassen

- Nach ein paar Minuten kann man nun das Trägerpapier vorsichtig und langsam von einer Seite lösen und flach abziehen
- Bitte wieder auf kleine Details achten, dass diese nicht mit abgezogen werden (Sollte bei sachgemäßer Anbringung aber nicht passieren)
- ACHTUNG! Die endgültige Klebekraft erreicht der Aufkleber erst nach ca *24 Stunden*
- In dieser Zeit NICHT anfassen oder gar Auto waschen usw
- Viel Spaß mit Deiner neuen Folienbeschriftung

Holzen-Forst Poltter Schmiede

Weitere Produkte auch im Onlineshop unter www.holzen-forst.de

Wenn ein Produkt von uns nicht Ihren Erwartungen entspricht lassen Sie und das bitte wissen!

Über eine Bewertung sofern Sie bei EBAY bestellt haben, würden wir uns freuen.