



Montageanleitung Aufkleber mit der Folie Oracal 751 C mit Transferpapier

Seite 1

- Schritt 1: Vorbereitung
-
- Der zu beklebende Untergrund muss sauber sein! (keine Fettrückstände, Schmutz oder ähnlich)
- Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 15 Grad betragen, damit der Kleber später richtig anzieht (ich persönlich habe es mit Fön auch bei 10 Grad probiert, die Fläche vorher vorsichtig angewärmt, aber der Hersteller gibt mindestens 15 Grad an)
- Am besten in einer Garage oder wenigstens unter einem Carport anbringen
- Die Fläche sollte auch trocken sein

- Schritt 2: festlegen, wo aufgeklebt wird

- Den Aufkleber an die Stelle halten, wo er am Ende aufgebracht werden soll
- Bitte beachten, dass die Folie nicht zwingend gerade sein kann, weil der Schnitt vom Aufkleber abhängt. Bitte von einer zweiten Person aus etwas Entfernung betrachten lassen (mit Aufkleber anhalten)
- Die Stelle markieren (mit wasserlöslichen Stift oder mit Malercrepp usw, die Markierung muss nur wieder entfernt werden können)
- oder Pi mal Daumen ;) , ist aber bei der Größe des Aufkleber nicht empfehlenswert ;)

- Schritt 3: Ecke vom Trägerpapier lösen

- Eine Seite vom Trägerpapier vorsichtig lösen (Trägerpapier = Karomuster)
- Darauf achten dass der Aufkleber am Transferpapier haftet (Transferpapier = durchsichtige Folie)
- - Klebeseite bitte NICHT berühren



Montageanleitung Aufkleber mit der Folie Oracal 751 C mit Transferpapier

Seite 2

- Schritt 4: Ansatz an Markierung
-
- Den Aufkleber an der markierten Seite vorsichtig ansetzen (Träger unten, Transferpapier oben)
- Vorsichtig mit der flachen Hand oder am besten mit einem Raker oder einem ähnlichen Gegenstand (zB Eiskratzer mit Gummiseite oder Kreditkarte usw) den ersten Teil festdrücken
- Ab hier gibt es kein Zurück mehr! Klebt der erste Teil am Lack/Glas, geht der Aufkleber nicht mehr ab, ohne dass man ihn zerstört
- Alternativ kann man auch vorher das komplette Trägerpapier abziehen
- Es ist jedoch nur für Geübte zu empfehlen, da die Klebefläche frei herumfliegen kann und ausversehen bereits irgendwo kleben bleiben kann

- Schritt 5: Anrakeln

- Am besten bei länglichen Aufklebern von einer Seite anfangen
- Und in die andere Seite reiben (wieder mit flacher Hand, Raker usw)
- Bei sehr kleinen und filigranen Aufklebern darauf achten, dass auch alle I-Punkte, Kommas und kleine Details nicht am Trägerpapier hängen bleiben
- Es ist manchmal etwas fummelig, aber einfach das Trägerpapier im flachen Winkel behutsam abziehen
- Sie müssen nicht ziehen und zerren, sondern "das Papier laufen lassen"

- Schritt 6: Transferpapier abziehen und Aufkleber trocknen lassen

- Nach ein paar Minuten kann man nun das Trägerpapier vorsichtig und langsam von einer Seite lösen und flach abziehen
- Bitte wieder auf kleine Details achten, dass diese nicht mit abgezogen werden (Sollte bei sachgemäßer Anbringung aber nicht passieren)
- ACHTUNG! Die endgültige Klebekraft erreicht der Aufkleber erst nach ca 24 Stunden
- In dieser Zeit NICHT anfassen oder sogar Auto waschen usw –
- Viel Spaß mit Ihrem Aufkleber